



CROFTON®

GRILL- UND AUFLAUFFORM

HERZHAFT BACKEN & GAREN ca. 39cm x 30cm x 6cm

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Vor dem ersten Gebrauch die Form in heißem Wasser mit Spülmittel gründlich reinigen und abtrocknen.
- Die Form bei jedem Gebrauch grundsätzlich mit streichfähiger Butter/Margarine einfetten.
- Nicht ohne Backgut erhitzen!
- Die Backform nicht direkt auf den Backofenboden stellen.
- Niemals mit einem Messer in der Form schneiden oder mit anderen scharfen Gegenständen in Berührung bringen.
- Die Backform ist nicht spülmaschinenfest. Die Form mit einem weichen Tuch - keine Spülbürste oder Topfkratzer - in heißem Wasser mit Spülmittel reinigen.
- Die Form ist für den Einsatz in haushaltsüblichen Backöfen bestimmt und darf nicht auf der Herdplatte oder über offener Flamme verwendet werden.
- Die Backform ist nicht mikrowellengeeignet.
- Hitzebeständig bis max. 260 °C.